

EESTI cavius Juhend

Sisseseadmine

- 1 Pakend sisaldab: CAVIUS seade, karabiin and kinnitusrõngas.
- 2 Libistage roostevara toru otsast ära.
- 3 Sisestage aku (Joonis 1). Toimub sisemine süsteemi kontroll.
- 4 Asetage metalltoru tagasi, paigaldage kinnitusrõngas ja karabiin tagasi (Joonis 2).

Alarmi testimine

- 1 Hoia funktsiooni nuppu [+] all 2 sekundi vältel, kõlab häire.
- 2 Hoia funktsiooni nuppu [+] all 2 sekundi vältel,

häire vaigistatakse

Hoiautus: Ära paiguta seadet vähem kui 25 cm kaugusele kõrvadest, sest see võib tekitada kuulmiskahjustusi.



Häire punane LED

Suitsuandur kollane LED

Liikumisandur roheline LED



France cavius Mode d'emploi

Mise en service:

- 1 Contenu: Alarme multifonctions Cavius, mousqueton, système de fixation.
- 2 Faites glisser le tube en acier inoxydable.
- 3 placez une pile type LR6/AA Size en prenant soin de respecter les polarités (fig.1), une sonnerie confirmant l'alimentation doit retentir.
- 4 Mettre le tube en acier en place, puis l'anneau et mousqueton dans la cavité prévue (fig. 2) pour fixer l'ensemble.

test de l'alarme

- 1 Maintenez le bouton de fonction [+] pendant 2 secondes, l'alarme retentit.
- 2 Maintenez la touche de fonction [+] pendant 2 secondes, l'alarme s'arrête.



Alarme d'urgences LED rouge

Détecteur de fumée LED jaune

Alarme de détecteur de mouvements LED verte



Attention: ne pas placer l'appareil à moins de 25 cm de l'oreille car cela pourrait causer des dommages auditifs

1 HÄIRE



x1 hoia all 2 sekundi vältel

1 HÄIRE

Häire aktiveerimine [ON]
Hoia funktsiooni nuppu [+] all 2 sekundi vältel, kõlab häire
Häire vaigistamine [OFF]
Hoia funktsiooni nuppu [+] all 2 sekundi vältel, häire vaigistatakse

2 OPTILINE SUITSUANDUR



x2 kiirelt järjestikku

2. OPTILINE SUITSUANDUR

Aktiveeri andur [ON]
Vajuta nuppu [+] kiirelt 2 korda järjestikku. Suitsuanduri aktiivsust näitav LED vilgub kollaselt. Suitsuandur on aktiveeritud 10ks minutiks.
Suitsuandur saab olla aktiveeritud ka liikumisanduriga üheaegselt.
Vaigista andur [OFF]
Vajuta nuppu [+] kiirelt 2 korda järjestikku. Suitsuanduri aktiivsust näitav LED [kollane] lõpetab vilkumise. Suitsuandur on vaigistatud.

2 LIIKUMIS-ANDUR



x3 kiirelt järjestikku

3 LIIKUMISANDUR

Aktiveeri andur [ON]
Vajuta nuppu [+] kiirelt 3 korda järjestikku. Liikumisanduri roheline LED vilgub. Pagasiandur aktiveerub 15 sekundi jooksul.
• Paiguta Cavius 10 sekundi jooksul. Kui esineb liikumist kostab hoiatusmärguanne. Kui andur salvestab liikumist enam kui 3 sekundit kostub häire. Kui liikumine lõpeb 5 sekundi jooksul vaib häire
Vaigista andur [OFF] Vajuta nuppu [+] kiirelt 3 korda järjestikku. Liikumisanduri LED [roheline] lõpetab vilkumise. Liikumisandur on vaigistatud

CAVIUS Suitsuanduri Soovitused

Suitsuanduri peamine ülesanne on magavate inimeste äratamine ja kiireloomuliste ohtude eest hoiatamine - suitsuandurid ei saa teid aidata, kui need pole sisse lülitatud või on valesti paigutatud.

Kuhu CAVIUS suitsuandur paigutada, sõltub teie ruumi suuruselt ja paigutusest.

Suitsuanduri kasutamisel optimaalse jõudluse tagamiseks asetage seade võimalikult kõrgele ja hoidke seadme ümber võimalikult palju vaba ruumi.

Optimaalsed positsioonid: CAVIUSE riputamine lakke või CAVIUSE asetamine küljele ukse kõrvale.

Ärge asetage CAVIUS seadet vähem kui 15 cm kaugusele seinte ja lagede kohtumispunkti ega kütte- ja jahutuskanalite lähedusse. Nendes piirkondades asuvad suitsuandurid ei pruugi häire aktiveerimiseks küllalt suitsu saada.

Ärge paigutage seadet kotti, sest nii suitsuandur ei tööta. Selle asemel asetage see küllali ukse ette põrandale, nii et liikumis- ja suitsuandurid saaksid töötada.

Selle toote kaasaskantavuse tõttu ei saa Travelsafe garanteerida, et suitsuandur töötab, kui see on paigaldatud valesti või kui seadet ei hooldata vastavalt allpool kirjeldatud.



Joonis 1

AA patarei



Joonis 2

CAVIUS Conseils pour une utilisation en détecteur de fumée

La première fonction d'un détecteur de fumée est de vous avertir et vous réveiller en cas de danger

Un détecteur de fumée ne peut pas vous alerter s'il n'est pas activé ou s'il est utilisé de façon incorrecte.

Le meilleur emplacement pour votre détecteur de fumée Cavius dépend de la taille et la disposition de votre chambre.

Pour des performances optimales, lorsque vous utilisez Cavius en détecteur de fumée, est de l'installer le plus haut possible avec un maximum d'espace libre autour de lui.

De préférence installez Cavius en suspension au plafond ou alors couché sur le côté à la base de la porte.


Ne mettez pas cavius moins de 50 cm d'un angle d'une pièce, près d'un chauffage ou d'un système de climatisation. Les détecteurs de fumée situés dans ces zones ne peuvent pas recevoir le flux de fumée requis pour activer l'alarme.

Ne pas placer l'appareil dans un sac pour la fonction de détecteur de fumée.

En raison de la nature portable de ce produit, cavius ne peut pas garantir que le détecteur de fumée fonctionnera s'il n'est pas placé correctement ou si l'appareil n'est pas entrepris comme indiqué ci-dessous.

Cavius est conçu pour offrir un complément de sécurité incendie à votre lieu d'hébergement et

1 Alarme d'urgence



x1 Maintenez appuyez pendant 2 secondes

1 Alarme d'urgence

Activez l'alarme [MARCHE]
Maintenez le bouton de fonction [+] pendant 2 secondes, l'alarme retentit.

Désactiver l'alarme [ARRET]
Maintenez la touche de fonction (+) pendant 2 secondes, l'alarme s'arrête.

2 détecteur autonome avertisseur de fumée optique



x2 appuis successifs

2 Détecteur autonome avertisseur de fumée optique

Activer le détecteur [MARCHE]
Appuyez sur le bouton de fonction (+) par 2 appuis successifs. L'activation du mode détecteur de fumée est signalée lorsque la LED jaune clignote. Le détecteur de fumée est armé au bout de 10 secondes. La fonction détecteur de fumée peut être activée en même temps que la fonction de détection de mouvement.

Désactiver le détecteur de fumée [ARRET]
Appuyez sur le bouton de fonction (+) par 2 appuis successifs. La LED Jaune s'arrête de clignoter. Le détecteur de fumée est désactivé

3 Détecteur de mouvement



x3 appuis successifs

3 Détecteur de mouvement

Activez l'alarme de Mouvement [MARCHE]
Appuyez sur le bouton de fonction (+) par 3 appuis successifs. L'activation du mode détecteur de mouvement est signalée lorsque la LED verte clignote. Le détecteur de mouvement est armé au bout de 15 secondes.
• Placez Cavius dans les 10 secondes après l'activation. Si un mouvement se produit une tonalité d'avertissement sera émise. Si le mouvement se poursuit pendant plus de 3 secondes l'alarme retentira. Si le mouvement s'arrête dans les 5 secondes, la tonalité d'avertissement cessera

Désarmer Mouvement d'alarme [ARRET] Appuyez sur le bouton de fonction (+) par 3 appuis successifs. La LED verte s'arrête de clignoter.

ne peut se substituer à une installation de protection incendie normalisée.

Prenez connaissance en arrivant sur un nouveau lieu des consignes de sécurité incendie et de l'emplacement des issues de secours.

Cavius entretien

Cavius ne nécessite pas de entretien contraignant. Il suffit de lancer un test du système régulièrement (voir ci-dessous) et de passer l'aspirateur sur la chambre de détection de fumée.

CAVIUS Test du système interne

Cavius a la capacité de procéder à un Test interne par un système de contrôle sur toutes les fonctions et composants. Lorsque vous insérez la pile: Cavius émet un court bip et les 3 LEDs clignotent 3 fois. Si cela se produit Cavius est prêt à l'emploi.

Cavius avertissement de pile faible

Cavius émet un bip d'avertissement lorsque la pile est faible. Cela continuera pendant chaque minute jusqu'à ce que la pile soit complètement épuisée.

Général

• Si l'alarme de détecteur de Mouvement retentit alors que l'utilisateur n'est pas autour, l'alarme se désactive au bout de 2 minutes, puis revient automatiquement à un état armé.

La LED verte clignote alors en permanence pour informer l'utilisateur du déclenchement de l'alarme.

• lorsqu'elles sont armées, les LEDs des alarmes sélectionnées clignotent toutes les 30 secondes.
• Le détecteur de fumée peut être activé en même temps que la fonction de détection de mouvement
• Nous vous recommandons de toujours placer Cavius sur le côté pour une Utilisation de l'alarme en détecteur de fumée ou de mouvement.



Fig. 1

AA sized battery



Fig. 2